



CAM  
Programmierung



Übergabe NC - Programm und  
Aufspannskizze an evomecs  
Kopplung an den Werkzeugtyp

- Information aus evomecs, welche Werkzeuginstanzen für den anstehenden Arbeitsschritt benötigt werden, sind abrufbar.

- Die Lagerorte aller vorhandenen Werkzeuginstanzen in der Fertigung, die in der Maschine fehlen, werden angezeigt.

- Überprüft, ob alle Werkzeuginstanzen für den Arbeitsschritt vorhanden sind.

- Erstellen neuer Werkzeuginstanz

- Vermessen der Werkzeuginstanz

- Einlagern der Werkzeuginstanz

Grundlage für die weitere  
Bearbeitung



Werkzeug-  
verwaltung



ProjektManager



Analysator



Werkzeugdatenbank




ToolManager

Werkzeug  
vorhanden

Werkzeug nicht  
vorhanden



Werkzeuginstanz erstellen



Werkzeuginstanz vermessen



LinkApp



LinkApp


MaschinenAnker



Werkzeuginstanz einlagern



Werker an der  
Maschine



Verfügbare Werkzeuginstanz in Maschine  
einbauen und linken